


## 32. 自動開閉弁 (FV-MS)



型式	各部寸法[mm]				接続フランジサイズ
	A	B	C	D	
FV-MS※-50A	200	327	25	252	50A
FV-MS※-80A	240	412	35	281	80A
FV-MS※-100A	290	437	40	292	100A
FV-MS※-150A	410	582	60	326	150A
FV-MS※-200A	500	667	70	351	200A
FV-MS※-250A	620	794	90	387	250A
FV-MS※-300A	700	865	100	417	300A
FV-MS※-350A	787	986	120	453	350A